


# Стена Д



#----- - технологические бревна; прорезать после монтажа  
 -----  
 Бревна Д5, Д13, Д15 стянуть скобами L=400

Глухие чашки в бревнах Д13-1 и Д13-3 с видимой стороны